

GUIARRA ELECTRICA

Su guitarra eléctrica podrá darle horas de diversión musical. Usted podrá programarla para que interprete automáticamente, una de las ocho melodías previamente programadas al tocar cualquiera de las teclas, como si realmente usted estuviera interpretando la melodía por usted mismo.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

La guitarra requiere tres baterías tipo AA (no provistas) para ser energizada. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552.

Siga estos pasos para instalar las baterías:

1. Use un desarmador tipo Phillips para extraer el tornillo de la cubierta del compartimento para las baterías.
2. Levante la cubierta.
3. Instale las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
4. Reinstale la cubierta y el tornillo.

INTERPRETACIONES EN LA GUIARRA

Su guitarra podrá interpretar ocho melodías previamente programadas.

- *This Old Man*
- *Did You Ever See a Lassie?*
- *Mary Had a Little Lamb*
- *Twinkle Twinkle Little Star*
- *London Bridge Is Falling Down*
- *Thumb King*
- *Happy Birthday*
- *Oh My Darling*

Siga estos pasos para escuchar una de las melodías previamente programadas:

1. Gíre el botón **ON/OFF** hacia la posición **ON** para encender la guitarra.

2. Oprima repetidamente cualquiera de las tres teclas en el mango de la guitarra para seleccionar una melodía.

-
-
3. Toque cualquiera de las tres teclas en el centro de la guitarra para interpretar una nota. Toque repetidamente las teclas para interpretar una melodía.

O, usted podrá oprimir la cabeza del acompañamiento una vez para hacer que la guitarra interprete una melodía automáticamente.

4. Jale el brazo del vibrato una vez para cambiar el sonido a la mandolina.

5. Gíre el botón **ON/OFF** hacia **OFF** para apagar la guitarra.

MANTENIMIENTO

Para disfrutar de su guitarra eléctrica durante mucho tiempo:

- Mantenga la guitarra seca. Si se llega a mojar, séquela inmediatamente.
- Use y mantenga la guitarra solamente bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule la guitarra cuidadosamente, no permítale que se golpee o caiga al piso.
- Mantenga la guitarra alejada del polvo y las grasas.
- Limpie ocasionalmente la guitarra con un trapo húmedo para mantenerla como nueva.

Modificar o alterar los componentes internos de la guitarra pudiera ser la causa de un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su guitarra no está funcionando como usted lo esperaba, llévela a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.